

INSTRUKCJA MONTAŻU REGAŁU PÓŁKOWEGO TYPU ST

- Skręcić ze sobą dzielone nogi dołączonymi śrubami M8 rys.1 i założyć plastikowe nóżki
- Parę nóg położyć na płaskiej powierzchni i przykręcić do nich wzmocnienia, tak jak pokazano na rysunku 2 i 3, na wysokości najniższej i najwyższej półki
- Rozstawić nogi regału na szerokość półki (dłuższa krawędź) i przykręcić najniższą i najwyższą półkę – rysunek 3 i 4
- Przykręcić przednie nogi regału do półek
- Zamontować pozostałe półki
- Regał ustawić w pionie, na płaskiej, niezniszczonej posadzce
- Dokręcić mocno wszystkie śruby
- W celu zapewnienia stabilności przykręcić regał do ściany



rys.1



rys. 2 i 3



rys. 3 i 4

